

HRC12

蓝牙通信模块

用户手册



郑州众智科技股份有限公司 SMARTGEN (ZHENGZHOU) TECHNOLOGY CO.,LTD.



目 录

目	录	2
前	言	3
1	概述	4
2	性能特点	4
3	规格	4
4	面板和接线端子描述	5
	4.1 面板指示灯	5
	4.2 RS485 接口	5
	4.3 接线端子	6
5	典型应用图	6
6	外形及安装尺寸	6
7	APP 连接说明	7
8	唤醒输出说明	8
9	故障排除	9
10	装箱清单	9

5





SmartGen_{是众智的英文商标}

SmartGen — Smart 的意思是灵巧的、智能的、聪明的, Gen 是 generator(发电机组)的缩写, 两个 单词合起来的意思是让发电机组变得更加智能、更加人性化、更好的为人类服务! 不经过本公司的允许,本文档的任何部分不能被复制(包括图片及图标)。 本公司保留更改本文档内容的权利,而不通知用户。

前

言

公司地址:中国•河南省郑州高新技术开发区金梭路 28号

电话: 0086-(0)371-67988888 0086-(0)371-67981888 0086-(0)371-67991553 0086-(0)371-67992951 0086-(0)371-67981000(外贸) 全国免费电话: 400-0318-139 传真: 0086-(0)371-67992952

- 网址: www.smartgen.com.cn www.smartgen.cn
- 邮箱: sales@smartgen.cn

表1 版本发展历史

日期	版本	内容
2020-3-20	1.0	开始发布



1 概述

<u>HRC12蓝牙通信模块</u>是一款手机和发电机组数据通信的转换模块,HRC12蓝牙模块通过RS485与发电机组控制器进行连接,通过手机APP获取发电机组信息,且控制发电机组开停机。

2 性能特点

一一手机蓝牙远距离监控机组状态,通信距离大于 50 米;

——手机端可控制机组控制器电源或者唤醒机组控制器;

一一模块供电电源范围宽 DC (8~35) V, 可直接使用发动机自带的起动蓄电池;

一一模块面板具有电源和通信状态指示灯,模块工作状态一目了然;

一一采用标准 35mm 导轨安装、螺丝(M4)固定安装;

一一模块化结构设计,阻燃 ABS 外壳,重量轻,结构紧凑,安装方便。

3 规格

表2 技术参数

项目	内容
工作电压	DC8.0V至35.0V连续供电
	待机时: 24mW
<i>坐机功</i> 杞	工作时: 60mW
RS485 接口	非隔离型
通信距离	大于50米
外形尺寸	80mm x 65mm x 35.5 mm
工作条件	温度: (-25~+70)°C 湿度: (20~93)%RH
储藏条件	温度: (-30~+80)°C
重量	0.07kg



4 面板和接线端子描述

4.1 面板指示灯



面膜标识	说明
电源指示灯	当通信模块电源正常时亮,异常时灭。
蓝牙通信状态灯	数据传输时:根据数据发送接收闪烁; 无数据传输时: 蓝牙连接正常时亮; 蓝牙连接异常时灭。

4.2 RS485 接口

通过 RS485 接口与发电机组控制模块 RS485 接口连接,获取机组数据信息,建议使用 120Ω 的终端匹配电阻。



图2 RS485 连接示意图



4.3 接线端子

表4 接线端子描述一览表

序号	功能	导线规格	备注	
1	RS485B(-)	0.5mm ²	建议使用 1200 的效端匹配电阻	
2	RS485A(+)	0.5mm ²	建以使用 12002 的终端匹乱电阻。	
3	WAKE UP	1.0mm ²	B-输出,额定 1A。	
4	直流工作电源输入 B-	1.0mm ²	接直流电源负极。	
5	直流工作电源输入 B+	1.0mm ²	接直流电源正极。	

5 典型应用图

一个 HRC12 模块连接 1 个机组监控模块,可通过 RS485 接口连接。



6 外形及安装尺寸

安装方式可采用 35mm 导轨安装或螺丝(M4)固定安装。外形尺寸如下所示:





图4 外形尺寸安装图

ß

75. 80

6

HRC12

-



7 APP 连接说明



图5 保存设备界面示意图

(1)HRC12 蓝牙通信模块 APP 从本公司网站下载并安装到手机中,打开手机 APP 界面如图 5 保存 设备界面示意图,列表显示的保存的设备。点击条目连接设备(连接成功会自动跳转到已连接页面。超 时或者设备不在附近等连接不上时,会在当前页面提示)。长摁删除(出现删除对话框)

		669B/s ≵ ⓒ 4	* fil 71% 🔲 15:15
	HRC12 V1.0.0.0		
G	SmartGen-HRC12 smartblue C4:64:E3:17:41:0E rssi: -39dbm		连接
	Mi Band 3 New Device DB:D6:1A:F1:32:4C rssi: -86dbm		连接
	保存设备	扫描蓝牙	已连接
	1	\bigcirc	
		0	

图6 扫描蓝牙界面示意图



(2)点击扫描蓝牙页面,下拉刷新,如图6搜索蓝牙界面示意图。

显示内容: 1.蓝牙名称

2.保存的名称(未保存的为 New Device)

3.蓝牙地址

4.信号强度

点击连接跳转到已连接页面(HRC12 蓝牙名称-SmartGen-HRC12)

	0K/s 🖇 ⓒ 4G+4G1 71% 💷 15:1	6
HRC12 V1.0.0.0		
SmartGen-HRC12 smartblue C4:64:E3:17:41:0E 软件版本:: V1.0 硬件版本:: V1.1	⋹	
重命名	模块地址	
停机报警	警告	
机组运行 🥥	市电故障 🥥	
上电	断电	
保存设备 打	· 描蓝牙 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
\triangleleft	0	

图7 已连接界面示意图

(3)连接成功的页面如图7已连接界面示意图所示,通讯成功后会读取出软硬件版本号

重命名 - 改变当前保存的设备名称。

模块地址 - 下位机模块地址。

中间会显示报警信息 - 机组正常运行时,运行灯显示绿色否则为红色; 市电故障时, 故障灯显示红色。

断开•断开连接(只支持一对一连接,如更换蓝牙设备,需要断开当前设备,再去连接其他的); 进入已连接页面时,对下位机有操作时,第一次需要输入下位机密码。

上电 - WAKE UP 端子接的控制器被唤醒。

断电 - WAKE UP端子接的控制器低功耗模式。

8 唤醒输出说明

当图7己连接界面示意图中点击上电按钮后,然后蓝牙模块WAKEUP端子接的控制器从低功耗状态进入 正常工作模式。





9 故障排除

表5 故障排除

故障现象	可能采取的措施	
通信描址加电壬后应	检查电源电压	
通信候吠加电儿反应	检查通信模块接线	
蓝牙指示灯不亮	检查手机蓝牙是否开启	
	检查连线	
	检查机组控制器 ID、通信设置(波特率: 9600; 数据位: 8; 停止位: 无;	
RS485 不能正常通信	奇偶校验:无)是否正确	
	检查 RS485 的 A 与 B 是否接反	
	使用 120Ω 的终端匹配电阻	
机组不能控制	检查唤醒信号是否输出	
10 装箱清单		

表6 装箱清单

序号	附件名称	数量	备注
1	HRC12 蓝牙通信模块	1	
2	120Ω 电阻	1	
3	合格证	1	
4	说明书	1	